

Инструкция

Часы оснащены LED-дисплеем. Источник питания часов: 3 батарейки AAA, не входят в комплектацию; USB-кабель (в комплекте). Если батарейки вставлены, то при нажатии 5 функциональных клавиш (MODE, ALARM, SNZ/LIGHT, UP, DOWN) экран будет гореть в течение 15 минут. При подключении от USB-кабеля — постоянно.

Функции

1. Возможность переключения с 12-часового режима отображения времени на 24-часовой.
2. Дата отображается в следующем порядке: «месяц», «день», «год». Можно установить с 2000 по 2099 год.
3. Температура показывается в градусах Цельсия или Фаренгейта.
4. Яркость автоматически снижается в 18:00 и до 6:00.
5. Два вида подсветки: яркая и затемнённая.

Функции кнопок

1. Нажмите MODE для переключения режимов дисплея: время–дата–температура–ночь.
2. Кнопка UP — для регулировки яркости, доступно 2 режима.
3. Нажмите кнопку ALARM в режиме отображения времени для открытия функции будильника.

Функциональные настройки

1. Настройка времени
 - В режиме отображения времени зажмите кнопку MODE в течение нескольких секунд, чтобы войти в режим настройки времени. Можно настроить часы и минуты. Также можно выбрать режим отображения времени: 12- и 24-часовой.
 - При настройке экран будет мигать.
 - Однократное нажатие кнопки UP приведёт к отображению следующей настройки.
 - Однократное нажатие кнопки DOWN приведёт к отображению предыдущей настройки.
 - Нажатие клавиши MODE подтвердит изменения и вернёт дисплей в режим отображения времени.
2. Настройка даты
 - В режиме отображения даты нажмите кнопку MODE для установки даты. Порядок установки: год–месяц–день.
 - При настройке экран будет мигать.
 - Однократное нажатие кнопки UP приведёт к отображению следующей настройки.
 - Однократное нажатие кнопки DOWN приведёт к отображению предыдущей настройки.
 - Доступные промежутки установки времени: 1–12 месяц, 01–31 день, 2000–2099 год.
 - Нажатие клавиши MODE подтвердит изменения и вернёт дисплей в режим отображения времени.
3. Настройка будильника
 - В режиме отображения времени нажмите кнопку ALARM для включения функции будильника, затем ещё раз нажмите на кнопку ALARM для установки будильника. Длительное нажатие кнопки приведёт к отображению настроек будильника: установка



часа — установка минуты — установка времени сна — установка будильника по дням (1–7/1–6/1–5).

- Значок AL не мигает при установке.
 - Однократное нажатие кнопки UP приведёт к отображению следующей настройки.
 - Однократное нажатие кнопки DOWN приведёт к отображению предыдущей настройки.
 - Доступные промежутки настройки времени: 1–12 (для 12-часового режима); 0–23 (для 24-часового режима).
 - Зажатие клавиши MODE в течение 10 секунд подтвердит настройку и вернёт дисплей в режим настройки времени.
 - Когда будильник сработает, нажмите любую кнопку для его отключения.
 - Нажатие SZN/LIGHT отключит будильник и переведёт его в спящий режим. Значок AL будет мигать до следующего включения будильника.
 - Время звучания будильника: 1 минута.
4. Отображение температуры
- В режиме отображения времени дважды нажмите кнопку MODE для отображения температуры, затем нажмите клавишу DOWN для выбора отображения температуры: градусы Цельсия или Фаренгейта.
 - В режиме отображения температуры зажмите кнопку MODE и держите до звукового сигнала.
 - Дисплей по очереди будет отображать: время–дату–температуру.